

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73
- Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
- Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93
- Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31



BINEUSE

Междурядный культиватор / Жеская рама / Гидравлически складываемый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Междурядный культиватор BINEUSE идеально подходит для культивации междурядий молодых посевов пропашных культур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Борьба с сорняками, рыхление междурядий
- Предотвращение заилевания и коркообразования междурядий, влага сохраняется в почве.
- Хорошее копирование почвы благодаря параллелограмной навеске подпружиненных секций культиватора
- Рекомендуемая рабочая скорость:10-12 км/ч

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трехточечная навеска категории 2
- 2 подпружиненных направляющих диска

Расстояние между секциями культиватора 45-60 см

- Внешние элементы: 2 S-образных пружинных стойки, 32 х 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 1 звездчатый защитный диск Ø 560 мм
- Внутренние элементы: 3 S-образных пружинных стойки, 32 х 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 2 звездчатых защитных диска Ø 560 мм
- Широкие опорные колеса (Ø 300х100 мм) с эластичной самоочищающейся резиной Farmflex

Расстояние между секциями культиватора 60-80 см

- Внешние элементы: 3 S-образных пружинных стойки, 32 х 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 1 звездчатый защитный диск Ø 560 мм
- Внутренние элементы: 5 S-образных пружинных стойки, 32 х 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 2 звездчатых защитных диска Ø 560 мм
- Широкие опорные колеса (Ø 300х100 мм) с эластичной самоочищающейся резиной Farmflex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая ширина 3,3 -7,5 м; 5 - 12 рядов
- Для тракторов 40 - 110 л.с.
- Однобалочный профиль рамы 120 х 120 х 8 мм
- Высота рамы: 700 мм
- Секции культиватора крепятся к раме параллелограмным механизмом. Давление на почву регулируется вручную через вращение ручки
- Расстояние между рядками 45-60 см для сои и сахарной свеклы; настраивается безступенчато
- Расстояние между рядками 60-80 см для кукурузы, подсолнечника, картофеля; настраивается безступенчато

ОПЦИИ

- Предупредительные таблички и освещение
- Стрельчатые лапы 105 или 150 мм
- S-образные пружинные стойки 32х12 мм
- Усиленные стойки

Тип	Кол-во рядов	Секции культиватора	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Кол-во стоек (шт.)	Вес (кг)
BINEUSE S8	8	9	510	510	25	969
BINEUSE S12	12	13	750	750	37	1317
BINEUSE M8	8	9	670	670	41	980
BINEUSE S8-H	8	9	510	300	25	1040
BINEUSE S12-H	12	13	750	300	37	1390
BINEUSE M6-H	6	7	510	300	31	850
BINEUSE M8-H	8	9	670	300	41	1050